PART LIST

No	구분	부품명	수량	표기
1	Barcode Reading Module	SE4107-LU000R	1	A
2	FFC Cable	UL2896-0.5-12x30-C	1	B
3	Interface Board	ARSM1	1	C
4	USB Cable	USB 4-Pin Cable	1	D

(A)

(B)

(C)

(D)

(조립된 모양)

Interface Board

(ARSM1)

1) Function

- Connector연결: Barcode Reading Module의 Zip type Connector와 PC의 USB Connector를 연결
- Beeper 음 발생: Barcode Reading Module에서 보내오는 신호를 Beeper 음으로 전환

2) Specification

Signal name	I/O	Description
VCC	Power	Power Supply: 4.75 to 5.25V Operating: 5.5V Absolute Max
GND	Ground	Ground
DM	IO	USB DM Signal
DP	IO	USB DP Signal
Beeper	Out	Active low control signal